

Instructie baskets

1. Ontgrendel het scherm (knopje aan de zijkant rechts, net als bij een telefoon)
2. Klik op **basketbalinstallatie**
3. Klik op de getallen van de baskets die je wilt bedienen.



4. Klik op de hoogte waarop je de baskets wilt instellen



Let op! Alleen de achterste 3 baskets (lange zijde bij het materiaalhok) kunnen op 215 cm.

5. Gebruik de onderstaande knop voor de opbergstand (baskets weer omhoog)



6. De pijlen omhoog en omlaag kunnen eventueel gebruikt worden als er een andere hoogte gehanteerd moet worden dan de vooraf ingestelde hoogtes.

